



## ANSCHUTZ-2013 TRIGGER

1. - Боек
2. - Фиксатор Боевой Пружины
3. - Боевая Пружина
- 4.- Длина Хода Предупреждения и Зацепление. Вправо - ход сокращается. **Зацепление становится меньше!**
- 5.- Длина Хода Спуска. Вправо - ход сокращается
- 6.- Спусковой Крючок
- 7.- Положение Спускового Крючка в продольной оси
- 8.- Длина Хода Спускового Крючка после спуска. Вправо - ход сокращается
9. - Усилие Предупреждения. Вправо - усилие увеличивается. Влево - отключить Предупреждение
10. - Усилие Спуска. Вправо - усилие увеличивается
11. - Эксцентрик. Для установки более 200 г. - в верхнее положение, предварительно повернув его на 180 град.
- 12.- Положение Спускового Крючка в поперечной оси